

Термометры, модели AR807 (без внешнего датчика температуры), AR867 (с внешним датчиком температуры)

Инструкция по эксплуатации.

1. Установите элементы питания (1 шт, тип ААА) в отсек, расположенный в задней части корпуса. Примерно через 3 сек. прибор включится.
2. Первоначальная настройка. Кнопка управления «SET» является многофункциональной. Однократные нажатия циклично переключают режим текущего времени и будильника.
3. В режиме времени, для выбора формата времени, нажмите и удерживайте кнопку SET 2 сек. Значки «24hr» или «12hr» будут мигать. Нажмите кнопки MAX или MIN для установки требуемого формата.
4. Нажмите кнопку SET для установки часов. При помощи кнопок MAX или MIN установите требуемое значение.
5. Нажмите кнопку SET для установки минут. При помощи кнопок MAX или MIN установите требуемое значение.
6. В режиме установки будильника, для установки будильника нажмите и удерживайте кнопку SET 2 сек.
7. При помощи кнопок MAX или MIN установите требуемое значение часа.
8. Нажмите кнопку SET для установки минут. При помощи кнопок MAX или MIN установите требуемое значение.
9. Для включения сигнала будильника нажмите кнопку «FZ.ALERT», расположенную с обратной стороны прибора. Однократные нажатия циклично включают и выключают сигнал. Во время сигнала, нажатие на эту кнопку выключает сигнал.

Характеристики:

Диапазон измерения температуры внутри помещения, С от -10 до +50

Диапазон измерения температуры вне помещения (только для модели AR867), С от -50 до +70

Диапазон измерения влажности внутри помещения, %RH 20-99

Разрешение, С: 0,1; RH: 1%

Погрешность, С: +/- 1; RH: +/- 5%

Дата продажи:

Штамп магазина