



Анемометр AMF001

Инструкция по использованию



Благодарим Вас за покупку анемометра Digital AMF001, который является универсальным индикатором скорости и температуры ветра с функциями математической обработки результатов измерений.



РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Установите батарею CR2032
2. Включите прибор с помощью кнопки MODE, нажать и удерживать 2 сек
3. С помощью кнопки MODE (нажать и удерживать 3 сек) выберите единицу измерения скорости нажимая кнопку SET, для подтверждения выбора нажмите кнопку MODE
4. Подсветка ЖК-дисплея автоматически отключается через 12 сек, для включения подсветки однократно нажмите любую кнопку.
5. Для просмотра максимального(MAX), среднего(AVG), установленного текущего (CU) нажимайте кнопку SET последовательно.
6. В случае температуры ветра ниже 0 °C на дисплее отображается символ WINDCHILL – холодный ветер.
7. Для переключения единиц измерения температуры нажмите с помощью иголки в отверстие с маркировкой C/F с обратной стороны прибора.
8. Для принудительного отключения прибора нажмите и удерживайте кнопку MODE и кнопку SET.

Технические характеристики

Единица изм	Диапазон	Разрешение	Мин значение	Погрешность
m/s (м/сек)	0-30	0.1	0.1	±5%
Ft/min (фут/мин)	0-5860	19	39	
Knots (кнот)	0-55	0.2	0.1	
Km/hr (км/ч)	0-90	0.3	0.3	
Mp/h (миль/ч)	0-65	0.2	0.2	
Температура, °C	-10...45	0.2		±2°C

Тип термодатчика: NTC

Рабочий диапазон температуры среды: -10-45°C, до 90%RH

Источник питания: батарея CR2032

Температура хранения: -40+60°C, 0-90%RH

Размеры: 104x58x20мм, вес 60г

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 6 мес.

Производитель: Amtast USA Inc, Китай

Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru

Штамп магазина

Дата продажи:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии +7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU

измерительные при