

AZ 8723 Психрометр



 **ЭкоЮнит**
измерительные приборы

 **ЭкоЮнит**
измерительные приборы

ВВЕДЕНИЕ

Психрометр— прибор для измерения влажности воздуха и его температуры.

Особенности:

- ▣ Двустрочный дисплей, одновременное отображение значения влажности и температуры
- ▣ Легко читаемые цифры на большом LCD дисплее
- ▣ Функция автоматического выключения (может быть отключена)
- ▣ Функция фиксации показаний прибора
- ▣ Функция индикации низкого заряда батареи
- ▣ Может работать от внешнего источника питания (в комплект поставки не входит)

Характеристики:

- ▣ Диапазон измерения относительной влажности RH: от 0% до 100%
- ▣ Диапазон измерения точки росы: от -68 до 49.9°C
- ▣ Диапазон измерения температуры: от -10 до 60°C
- ▣ Тип сенсора - емкостной
- ▣ Цена деления температуры 0.1°C
- ▣ Цена деления влажности RH 0.1%
- ▣ Погрешность измерения температуры +/-0.6°C
- ▣ Погрешность измерения влажности +/-3% (10~90%), +/-5% (остальн.)
- ▣ Время измерения 60 сек
- ▣ Рабочая температура окружающей среды 0 до 50°C, RH <80% (только для эл. блока)
- ▣ Питание батареи тип AAA 4шт
- ▣ Размер дисплея 2.6 x 4.4 см
- ▣ Размеры 175 x 70 x 33 мм
- ▣ Вес 150 г
- ▣ Комплект поставки: прибор, сенсор, батарея, инструкция на русском языке, пластиковый кейс для переноски

РАБОТА С ПРИБОРОМ

1. Нажмите \emptyset , чтобы включить прибор.
2. Поместите датчик в измеряемую область.
3. Нажмите кнопку «VKLT» для включения подсветки ЖК-дисплея на 10 секунд.
4. В режиме работы, нажмите кнопку C/F CAL +, чтобы переключить прибор на единицы измерения С и F.
5. Кнопка HOLD необходима для фиксации текущих данных.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 1 год.

Производитель: AZ Instruments, Китай

Тел. (495) 984-23-55, 633-13-76, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru

Дата продажи: «___» _____ 20__ г. Штамп магазина: