

SF-450

Монитор влажности воздуха



Инструкция по использованию



ВЕДЕНИЕ

Прибор измерения влажности воздуха SF-450 с внешним датчиком позволяет осуществлять мониторинг влажности воздуха, к примеру, в теплице, хранилище или холодильной камере. Влажность будет измеряться внешним датчиком, который входит в комплект. Особенностью данного прибора является устойчивость при работе в условиях низких и высоких температур.

Технические характеристики:

- Диапазон измерения относительной влажности, %RH: 1 - 99
- Погрешность измерения относительной влажности, %RH: ± 5
- Датчик влажности в комплекте, тип емкостной, длина 2.5м (возможно увеличение до 100м)
- Допустимые параметры окружающей среды для электронного блока, от -30 до +100°C, влажность 20-99%RH
- Питание 220В, 50/60Гц
- Размеры, мм: 77x35x60
- Размер монтажного отверстия (под электронный блок), мм: 71x29

Подключение

1. Подключите датчик влажности в разъем сзади прибора.
2. Подключите кабель питания (в комплект не входит) в колодки сзади, требования к полярности не предъявляются.
3. После включения прибор переходит в режим непрерывного измерения влажности воздуха.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 1 год.

Производитель: HM Digital, Южная Корея

Поставщик: ООО «ЭкоЮнит»

Тел.+7 (495) 150-16-00 +7, (800) 500-50-20

E-mail: info@ecounit.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии в Москве Тел.+7 (495) 150-16-00 +7, (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU