

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛОЖКА-ВЕСЫ PST05

Инструкция:

1. Вставьте требуемую совковую часть в ручку, надавливая до окончательной фиксации. Нажмите кнопку «TARE» для включения. Через 2 сек на экране появятся цифры «0.0» - теперь можно взвешивать продукты, специи и т.д.

2. Два способа взвешивания:

А. Разместите ложку с продуктом на горизонтальной поверхности так, чтобы совковая часть была в подвешенном состоянии (не соприкасалась с поверхностью стола).

Б. Крепко держите ложку рукой в точно горизонтальном положении для проведения измерений веса продукта.

3. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку «TARE» в течение 2 сек. Если ложка-весы не используется в течение 2 минут, то происходит автоматическое выключение.

ВАЖНО:

Электронная ложка-весы - высокоточный прибор. Обращайтесь с прибором бережно и аккуратно, исключайте вероятность падений и ударов о другие предметы.

Заменяемая совковая часть весов может быть помыта в посудомоечной машине. Уход за ручкой осуществляется влажным мягким куском ткани.

Не используйте ложку-весы для перемешивания продукта. Это может привести к повреждениям прибора. Измерение веса должно производиться только в горизонтальном положении для достижения точности. Пожалуйста, помните о правильной утилизации использованных элементов питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерений, г: 0 – 300
- Погрешность, г: 0.1
- Источник питания: батареи тип AAA, 2 шт
- Размеры, мм: 230x29x15 Вес, г: 80

Производитель: ЭкоЮнит, Россия.

Тел/факс: (495) 984-23-55, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru

Штамп магазина

Дата продажи:

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии в Москве (495) 984-23-55, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU