

Термометр ТМ-500

Цифровой термометр с металлическим щупом



Инструкция по использованию



Термометр **HM Digital TM-500** предназначен для измерения температуры контактным способом с помощью датчика, выполненного в виде щупа из нержавеющей стали.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

1. Снимите защитный кожух
2. Включите прибор, нажав клавишу **ON/OFF**
3. Для фиксации текущих показаний нажмите кнопку **HOLD**
4. Для вывода максимального или минимального значений температуры нажмите кнопку **MAX/MIN**
5. Для переключения между °C и °F нажмите и удерживайте кнопку **°C/°F**
6. Для отключения нажмите кнопку **ON/OFF**

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Поверните крышку отсека питания против часовой стрелки
2. Замените элемент питания 357A
3. Прижмите крышку отсека и поверните ее по часовой стрелке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений, °C: -50 до 250 (-58 до 482°F)
Разрешение, °C/°F: 0.1
Погрешность: от -29.9 до 199.9°C ±0.5°C; -50 до -30°C ±1°C; от 200 до 250°C ±3°C
Автоотключение при 30 мин бездействия
Класс водозащиты: IP67
Питание: батарея 1.5В, тип 357А
Длина датчика, мм: 85
Размеры, мм: 19.6x25x195
Вес, г: 46

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 6 мес.
Производитель: HM Digital Inc, Южная Корея
Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru

Штамп магазина

Дата продажи:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии +7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU