

Термометр WT-2

Цифровой со щупом

Инструкция по использованию



Технические характеристики:

Диапазон: - 50°C до +300°C

Разрешение: 0.1°C

Точность: ±1°C (-20 до +80°C)

Питание: батрея 1.5В

Функции:

Переключение между °С и °F

Фиксация измерений

Память максимального и минимального значений

Установка контрольных максимального и минимального значений и сигнализация

Описание кнопок:

ON/OFF - включить/выключить

HOLD – фиксация измерений на дисплее

SET – настройки сигнализации

ADJ – установка контрольных значений температуры

АС – отключение сигнализации

MAX/MIN – отображение максимального и минимального значений

ОК – кнопка подтверждения

Работа с термометром

[ON/OFF]: Нажмите кнопку для включения

[SET]: Нажмите кнопку для входа в режим настройки сигнализации

[ADJ] и [OK]: при проведении рутинных измерений существует функция сигнализации при выходе температуры за установленный контрольный диапазон. В режиме измерения температуры (отображается символ °C), на дисплее отображается «HI» и мигающий символ значения высокой температуры, это означает, что Вы находитесь в меню установки значения высокой температуры. Нажмите и удерживайте [ADJ] 2 сек для увеличения значения на 1°C и выше. При достижении значения в 300°C значение сбросится до 1°C и далее по кругу. Для подтверждения установленного значения высокой температуры нажмите [OK]. Выполните вышеописанные действия для установки значения низкой температуры. После установки значений на дисплее отобразится символ «AL», означающий включенную функцию сигнализации.

[AC]: для отмены функции сигнализации нажмите кнопку, символ «AL» Исчезнет с дисплея.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия распространяется на все виды производственных дефектов и материалов сроком на 1 (один) года с даты продажи.

ВАЖНО: Мы оставляем за собой право изменять и модифицировать дизайн, конструкцию и характеристики нашей продукции без предварительного уведомления.

Производитель: DigiThermo, Китай

Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, www.ecounit.ru

Штамп магазина Дата продажи:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии +7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU